

# bizzotto

HOME COLLECTION  
www.bizzotto.com

45x30mm

ANDREA BIZZOTTO S.P.A  
VIA MOTTON, 9 - 36061  
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - ITALY

MADE IN INDONESIA

SCOPRI DI PIÙ  
www.bizzotto.com



## IMPORTANTE, TENERE PER FUTURE CONSULTAZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

Prodotto destinato solo per uso domestico.  
Struttura in rami di teak sbiancato con finitura a base di nitrocellulosa. Piano in vetro.

Il legno è sensibile a particolari fattori ambientali che ne attestano l'originalità.

La struttura è facile da pulire: utilizzare un panno umido e soffice. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido, con moderazione. Dopo la pulizia asciugare sempre con un panno morbido. Non usare mai detersivi aggressivi. Non usare mai spugne abrasive che possono graffiare le superfici. Evitare gli urti contro oggetti contundenti che potrebbero strisciare la superficie/rivestimento. Evitare il trascinarsi del mobile.

Prodotto indicato per il solo uso interno. Non avvicinare il prodotto a fonti dirette di calore ed all'esposizione diretta ai raggi solari o a sorgenti di luce artificiale molto potenti. Non appoggiare oggetti molto caldi. Non si accettano responsabilità per danni, compreso danno successivo, causati da montaggio incorretto o diverso dalle istruzioni fornite o derivanti da uso diverso e improprio rispetto a quello per il quale il prodotto è destinato.

## IMPORTANTE, GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER ATENTAMENTE

Solo para uso doméstico.  
Estructura de ramas de teca decapadas con acabado a base de nitrocelulosa. Tablero de vidrio.

La madera es sensible a particulares factores ambientales que dan fe de su originalidad.

La estructura es fácil de limpiar: utilizar un paño húmedo y suave. Para las manchas más difíciles se puede diluir con moderación jabón neutro líquido en agua. Después de limpiar, secar siempre con un paño suave. No utilizar detergentes agresivos. No utilizar esponjas abrasivas que puedan rayar las superficies. Evitar golpes contra objetos contundentes que puedan arrastrar la superficie/revestimiento. Evitar arrastrar el mueble.

Producto apto para uso en interiores únicamente. No colocar el producto cerca de fuentes de calor directas, a la exposición directa de la luz solar o de fuentes de luz artificial muy potentes. No colocar objetos muy calientes. No se acepta ninguna responsabilidad por daños, incluidos los daños posteriores, causados por un montaje incorrecto o diferente de las instrucciones proporcionadas o debido a una utilización diferente e inadecuada al uso del producto.

## IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

The product is intended for domestic use only.  
White wash teak branches frame with nitrocellulose base paint finishing. Glass top.

Wood is sensible to particular environmental factors, that attest its originality.

The structure is easy to clean: use a damp and soft cloth. For the most persistent stains, a small amount of mild liquid soap diluted in water may be used. Always dry with a soft cloth after cleaning. Never use aggressive detergents. Never use abrasive sponges that may scratch the surfaces. Avoid banging the item against blunt objects that could scratch the surface/covering. Avoid dragging the item.

The product is intended for indoor use only. Keep the product away from direct heat sources, exposure to direct sunlight or very powerful artificial light sources. Do not place very hot objects on the surface of the product. We reject all responsibility for damages -including subsequent damage- caused by incorrect assembly or which is different from the instructions provided, or caused by different and improper use from that which the product is intended.

## IMPORTANT, CONSERVEZ POUR PROCHAINES CONSULTATIONS: LISEZ ATTENTIVEMENT

Produit destiné uniquement pour l'usage domestique.  
Structure en branches de teck blanchi avec finition à base de nitrocellulose. Plateau en verre.

Le bois est sensible à des facteurs environnementaux particuliers qui témoignent de son originalité.

La structure est facile à nettoyer: utilisez un chiffon doux et humide. Pour les taches tenaces, vous pouvez diluer le savon neutre liquide dans l'eau, avec modération. Après le nettoyage, toujours sécher avec un chiffon doux. N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs. N'utilisez jamais d'éponges abrasives qui peuvent rayer les surfaces. Évitez de heurter des objets contondants qui pourraient rayer la surface / le revêtement. Évitez de faire glisser le meuble.

Produit adapté à une utilisation en intérieur uniquement. N'approchez pas le produit à des sources de chaleur directes et ne le laissez pas à directement exposé au soleil ou à des sources de lumière artificielle très puissantes. Ne placez pas des objets très chauds. Nous n'irons pas reconnaître une responsabilité directe sur les dommages, y compris les dommages consécutifs, causés par un montage incorrect ou montage différent des instructions ou découlant d'une mauvaise utilisation et différent de celui pour lequel le produit est destiné.

# WICHTIG, FÜR ZUKUNFT REFERENZ AUFBEWAHREN: BITTE ES SORGFÄLTIG ZU LESEN

Produkt nur für Hausgebrauch bestimmt.  
Gestell aus gebleichten Teakästen mit Feinbearbeitung  
aus Nitrozellulose. Platte aus Glas.

Holz reagiert empfindlich auf bestimmte Umweltfaktoren,  
die seine Originalität bestätigen.

Das Gestell ist leicht zu reinigen: verwenden Sie ein  
feuchtes und weiches Tuch. Bei hartnäckigen Flecken  
können Sie neutrale Seife in Maßen in Wasser verdünnen.  
Nach der Reinigung immer mit einem weichen Tuch  
trocknen. Verwenden Sie niemals aggressive Reinigung-  
smittel. Verwenden Sie niemals Schleifschwämme, die  
die Oberfläche zerkratzen können. Vermeiden Sie Stöße  
gegen stumpfe Gegenstände, die die Oberfläche/  
Beschichtung zerkratzen können. Vermeiden Sie das  
Schleppen vom Möbeln.

Produkt nur für den Innenbereich geeignet. Stellen Sie  
nicht das Produkt in der Nähe von direkten Wärmequell-  
en und direkten Sonnenstrahlungen oder sehr starken  
künstlichen Lichtquellen auf. Stellen Sie keine sehr heiße  
Gegenstände auf.

Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, ein-  
schließlich Folgeschäden, die durch falsche Montage  
verursacht wurden oder von den Anweisungen abweichen  
oder aus der Verwendung anders und unangemes-  
sen resultieren als die, für die das Produkt bestimmt ist.