

bizzotto

OUTDOOR COLLECTION
www.bizzotto.com

45x30mm

IMPORTED BY:
ANDREA BIZZOTTO S.P.A.
VIA MOTTON, 9 - 36061
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - ITALY

MADE IN P.R.C.



SCOPRI DI PIÙ
www.bizzotto.com



IMPORTANTE, TENERE PER FUTURE CONSULTAZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

PVC e lampadina. Funziona con lampadine a LED (10x) E27 MAX 0,3W (G80, Ø8) incluse, doppio filamento.

Eventuali minuterie (viti/bulloni) devono essere controllate e ben strette regolarmente altrimenti il prodotto può risultare pericoloso e possono verificarsi danni.

La struttura è facile da pulire: utilizzare un panno asciutto e soffice. Non usare mai detersivi aggressivi. Non usare mai spugne abrasive che possono graffiare le superfici. Evitare gli urti contro oggetti contundenti che potrebbero strisciarne la superficie/rivestimento.

Prodotto indicato per uso interno ed esterno (compatibilmente con il grado "IP" dichiarato). Tenere lontano da fonti di calore.

Non inserire o rimuovere il filo elettrico quando il prodotto è collegato o acceso: ciò potrebbe causare un danneggiamento prematuro del prodotto.

Non collegare il filo elettrico del prodotto con altri fili tagliandoli ed unendoli. Non smembrare la presa o l'interruttore. Non scollegare il dispositivo con le mani bagnate e non maneggiare violentemente il filo elettrico.

Non coprire il prodotto con panni, teli o quant'altro possa causare un eccessivo surriscaldamento.

Non far passare i fili elettrici tra porte e finestre, poiché chiudendosi potrebbero danneggiare i fili stessi rendendo l'impianto pericoloso.

Non fissare i fili con chiodi o graffe metalliche, poiché potrebbero danneggiare gli stessi.

Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito da personale qualificato, al fine di evitare pericoli.

Interrompere l'alimentazione elettrica prima di eseguire ogni operazione di manutenzione.

Quando questo prodotto risulterà non più utilizzabile, deve essere smaltito con raccolta separata.

Questo non è un giocattolo, tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Non si accettano responsabilità per danni, compreso danno successivo, causati da montaggio incorretto o diverso dalle istruzioni fornite o derivanti da uso diverso e improprio rispetto a quello per il quale il prodotto è destinato.

Smaltimento per raccolta separata, riferimento Direttiva Europea 2002/96/CE e successive modifiche.

IMPORTANTE, GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER ATENTAMENTE

PVC y bombilla. Funciona con bombillas LED (10x) E27 MAX 0,3W (G80, Ø8) incluidas, de un filamento.

Las piezas pequeñas (tornillos/pernos) deben revisarse y apretarse regularmente, de lo contrario, el producto puede ser peligroso y causar daños.

La estructura es fácil de limpiar: utilizar un paño húmedo y suave. No utilizar detergentes agresivos. No utilizar esponjas abrasivas que puedan rayar las superficies. Evitar golpes contra objetos contundentes que puedan arrastrar la superficie/revestimiento.

Producto apto para uso en interiores y exteriores (según con el grado "IP" declarado). No colocar el producto cerca de fuentes de calor.

No introducir o remover el cable eléctrico cuando el producto está conectado o encendido; podría causar la obsolescencia prematura del producto.

No conectar el cable eléctrico del producto con otros cables cortándolos o juntándolos. No desmembrar el enchufe o el interruptor.

No desconectar el dispositivo con las manos mojadas y no manejar violentamente el cable eléctrico.

No cubrir el producto con paños, telas o cualquier otra cosa que pueda causar un excesivo recalentamiento.

No poner los cables eléctricos entre puertas y ventanas, ya que cerrándose, podrían dañar los cables mismos y hacer que el sistema sea peligroso.

No sujetar los cables con clavos o ganchos metálicos, ya que podrían dañarlos.

Si el cable flexible exterior de este aparato se daña, tiene que ser sustituido por personal calificado, para evitar riesgos.

Interromper l'alimentación eléctrica antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.

Cuando este producto ya no sea utilizable, debe desecharse en una colección de basura separada.

No es un juguete, mantener fuera del alcance de los niños.

No se acepta ninguna responsabilidad por daños, incluidos los daños posteriores, causados por un montaje incorrecto o diferente de las instrucciones proporcionadas o debido a una utilización diferente e inadecuada al uso del producto.

Reciclar en centros de recogida selectiva, referencia Directiva Europea 2002/96/CE y sucesivas modificaciones.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

PVC and bulb. It works with LED bulbs (10x) E27 MAX 0,3W (G80, Ø8) included, double filament.

Regularly check that all the bolts, screws and fastening accessories are tight and tighten again if necessary otherwise the product can become dangerous and damage may occur.

The structure is easy to clean: use a damp and soft cloth. Never use aggressive detergents. Never use abrasive sponges that may scratch the surfaces. Avoid banging the item against blunt objects that could scratch the surface/covering.

The product is suitable for indoor and outdoor use (compatibly with the declared IP grade). Keep the product away from heat sources.

Do not insert or remove the electric wire while the product is connected or turned on; this could cause premature damage to the product.

Do not connect the electrical wire with other wires by cutting and joining them. Do not dismantle the socket or switch. Do not disconnect the device with wet hands and do not violently pull the electric wire.

Do not cover the product with cloths, towels or anything else that may cause an excessive overheating.

Do not pass the electric cables through doors and windows, as the closure of these could damage them, making the system become dangerous.

Do not fix the electric wire with nails or metal clips, as they could cause damage.

If the external flexible cable of this appliance is damaged, it must be replaced by qualified personnel to avoid any damages.

Disconnect power supply before any maintenance operation is effected.

When the product is no longer useable, it must be disposed of properly.

This is not a toy, keep out of reach of children.

We reject all responsibility for damages -including subsequent damage- caused by incorrect assembly or which is different from the instructions provided, or caused by different and improper use from that which the product is intended.

To be disposed of separately from ordinary household wastes. Refer to European Directive 2002/96/EC and following modifications.

IMPORTANT, CONSERVEZ POUR PROCHAINES CONSULTATIONS: LISEZ ATTENTIVEMENT

PVC et ampoule. Fonctionnement avec ampoules à LED (10x) E27 MAX 0,3W (G80, Ø8) incluses, double filament.

Toutes les petites pièces (vis/boulons) doivent être vérifiées et serrées régulièrement, sinon le produit peut être dangereux et des dommages peuvent survenir.

La structure est facile à nettoyer: utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs. N'utilisez jamais d'éponges abrasives qui peuvent rayer les surfaces. Évitez les impacts contre des objets contondants qui pourraient rayer la surface / le revêtement.

Produit adapté à une utilisation intérieure et extérieure (compatible avec le degré "IP" déclaré). N'approchez pas de sources de chaleur.

Ne pas insérer ou enlever le câble électrique lorsque le produit est raccordé ou allumé; ceci peut causer des dommages prématurés du produit.

Ne connectez pas le câble électrique du produit aux autres fils en les coupant et en les joignant. Ne démontrez pas la douille ou l'interrupteur.

Ne débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne pas manier violemment sur le câble électrique.

Ne couvrez pas le produit avec des chiffons, étoffes ou tout ce qui peut provoquer un surchauffe excessive.

Ne faites pas passer de câbles électriques entre les portes et les fenêtres, puisque en les fermant pourraient endommager les fils en rendant le système dangereux.

Ne fixez pas les fils avec des clous ou des agrafes métalliques, puisque ceux-ci pourraient les endommager.

Si le câble flexible externe de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par du personnel qualifié afin d'éviter dangers.

Interrompez l'alimentation électrique avant d'effectuer chaque opération de maintenance.

Lorsque ce produit ne sera plus utilisable, il doit être éliminé séparément.

Ce n'est pas un jouet, tenir loin des enfants.

Nous n'irons pas reconnaître une responsabilité directe sur les dommages, y compris les dommages consécutifs, causés par un montage incorrect ou montage différent des instructions ou découlant d'une mauvaise utilisation et différent de celui pour lequel le produit est destiné.

Disposition pour la Collecte Sélective, la référence à la Directive Européenne 2002/96/CE telle que modifiée.

WICHTIG, FÜR ZUKUNFT REFERENZ AUFBEWAHREN: BITTE ES SORGFÄLTIG ZU LESEN

PVC und Glühbirne. Led-Lichter (10X)E27 MAX 0,3W, Doppel-
draht (G80, Ø8) inbegriffen.

Kleinteile (Schrauben/Bolzen) müssen regelmässig überprüft
und festgezogen werden, da sonst das Produkt gefährlich
werden kann und Beschädigungen auftreten können.

Das Gestell ist leicht zu reinigen: verwenden Sie ein feuchtes
und weiches Tuch. Verwenden Sie niemals Schleifschwämme,
die die Oberfläche zerkratzen können. Vermeiden Sie Stöße
gegen stumpfe Gegenstände, die die Oberfläche/Be-
schichtung verkratzen können.

Produkt für den Innenbereich und den Außenbereich geei-
gnet (befolgende die erklärte "IP" Einstufung). Halten Sie das
Produkt weit von den Wärmequellen.

Wenn das Produkt eingesteckt oder eingeschaltet ist, ein-
stecken oder entfernen Sie nicht das Elektrokabel: das könnte
eine vorläufige Beschädigung des Produktes verursachen.
Abscheiden Sie nicht das Elektrokabel des Produktes um es
mit anderen Kabel zu verbinden. Zerstückeln Sie die Steckdose
oder den Schalter.

Trennen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ab und fasse
Sie das Elektrokabel nicht gewaltsam an.
Decken Sie das Produkt nicht mit Tüchern, Handtüchern oder
anderen Gegenständen ab, die eine Überhitzung verursachen
können.

Lassen Sie das Elektrokabel durch Türen und Fenstern nicht
gehen, da Sie beim Schließen die Elektrokabel beschädigen
und das System gefährlich machen könnten.

Befestigen Sie die Kabel nicht mit Metallnägeln oder Klammern,
da sie die Kabel beschädigen können.

Wenn das flexible Außenkabel diesem Gerät beschädigt wird,
muß er vom Fachpersonal ausgewechselt sein, um Gefahren
zu vermeiden.

Unterbrechen Sie die Stromversorgung bevor die Wartung
durchzuführen.

Wenn dieses Produkt nicht mehr verwendbar ist, soll es durch
die Abfalltrennung entsorgt werden.

Das ist nicht eine Spielzeug: bewahren Sie es Außerhalb der
Reichweite von Kindern auf.

Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, ein-
schließlich Folgeschäden, die durch falsche Montage verur-
sacht wurden oder von den Anweisungen abweichen oder
aus der Verwendung anders und unangemessen resultieren als
die, für die das Produkt bestimmt ist.

Entsorgung Für Die Getrennte Sammlung, In Bezug Auf Die
Eu-Richtlinie 2002/96/Ce In Der Geänderten Fassung.



Art. 0820238