

1. Retire cuidadosamente todas las partes de la lámpara de la caja.
2. Atornille firmemente la parte inferior el tubo F4 (K) al punto de fijación de la parte superior (L) de la pantalla (F1).
3. Atornille firmemente el extremo (H) del tubo F3 (45cm) al extremo (I) del tubo F4.
4. Atornille firmemente el extremo (G) del tubo F2 (56,5cm) al extremo (J) del tubo F4.
5. Desconecte la corriente en el lugar donde se instalará la lámpara de pared.
6. Fije la placa de montaje (B1) y (B2) a la pared, atornillando los tornillos (C1) y (C2) a través de la placa de montaje a la tuerca (A1) y (C2)
7. Conecte el cable de alimentación y el cable de tierra mediante el conector (E).
8. Fije la cubierta (D1) y (D2) a la placa de montaje (B1) y (B2) de la pared y el techo, atornillando los tornillos.
9. Doble ligeramente el difusor (M) y colóquelo en la parte inferior de la pantalla (F1) con cuidado.

INSTALACIÓN: La instalación básica puede no ser aplicable en todos los casos. Consulte a un electricista profesional para instalaciones con cable único.

Advertencia: riesgo de SHOCK. No exceda la potencia máxima permitida.

